

# КОМПЛЕКТ МЕХАНИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СИСТЕМЫ PE-X РОСТЕРМ 16-32 М

## Инструкция

1 Выберите насадку для экспандера нужного размера (рис. 1), вставьте наконечник насадки в трубу PE-X (рис. 2).

2 Проведите экспандирование трубы PE-X в три этапа (30%, 70%, 100%), между этапами проворачивая расширяемую трубу на 30° вокруг своей оси.

3 Вставьте фитинг в расширенную трубу (рис. 3).

4 Переведите ручку тисков в верхнее положение, потяните вниз блокиратор, чтобы разъединить рычаг и насадку на тиски, вытащите осевые болты, установите необходимую насадку на тиски, зафиксируйте осевой болт и верните в исходное положение блокиратор (рис. 4).

5 Вставьте фитинг в зажимной инструмент (рис. 5).

6 Проведите запрессовку до тех пор, пока гильза соединится с кольцом фитинга полностью (рис. 6, 7), рекомендуется избегать зазоров и несоосности соединения между фитингом и гильзой.

7 Потяните вниз блокиратор, чтобы разъединить рычаг и насадку на тиски, поднимите ручку тисков в верхнее положение, тиски автоматически разъединятся (рис. 8) и извлеките установленный фитинг (рис. 9).

## В наборе

